

DEPTIL BC MAX

Desinfectante anfótero de amplio espectro



Desinfección bactericida, levuricida, viricida y esporicida

DEPTIL BC Max desinfectante en base a Di (aminopropil) lauril amina.

DEPTIL BC Max se presenta en el mercado como un desinfectante de amplio espectro idóneo para la desinfección de cualquiera de los materiales y superficies que podemos encontrar en bodega.

DEPTIL BC Max puede ser utilizado tanto en circulación como en remojo de las piezas a desinfectar.

La posibilidad de utilizar **DEPTIL BC Max** en un amplio rango de temperaturas, hace de él la solución perfecta en los planes de higiene y desinfección de las distintas áreas de las bodegas.

Otra de sus características es la baja producción de espuma, lo que permite a **DEPTIL BC Max** ser utilizado en la desinfección de suelos a través de fregadoras automáticas.

DEPTIL BC-MAX

FÁCIL DE ACLARAR

NO GENERA ESPUMA

SIN RESTRICCIÓN DE TEMPERATURAS

SIN RIESGO DE CORROSIÓN DE MATERIALES

DEPTIL BC MAX

Desinfectante anfótero de amplio espectro

Actividad	Norma	Tiempo	Temperatura	Resultado
Bactericida	EN 1276	15 min	20°C	0,5%
	EN 13697	5 min	20°C	1%
Fungicida	EN 1650	15 min	20°C	0,5%
		5 min	20°C	0,75%
Esporicida	EN 13704	15 min	40°C	2%
	EN 13704	10 min	55°C	2%
Viricida	EN 13610	15 min	40°C	3%

DATOS OBTENIDO CON EL USO DEL DEPTIL BC MAX

Protocolos de actuación.

- Suelos. La Recomendación sería aplicar **DEPTIL BC Max** al 5% tras la limpieza con un producto alcalino en nuestro caso **DEPTAL OC** al 5%. Aplicarlo con máquina fregadora o cepillo, dejar actuar 15 minutos y aclarar.
- Superficies, taquillas, pomos, puertas, vehículos. En estos casos la desinfección puede ser directa con **DEPTIL BC Max** al 5%. en pulverización. Tiempo de actuación 15 minutos y aclarado.
- Circuitos, tuberías, mangueras, bombas. **DEPTIL BC Max** al 3% tras un detergente alcalino, en nuestro caso **DEPTAL F** al 4 % con alto poder secuestrante, en circuito cerrado. Temperatura de trabajo por encima de 12° C.

Las características de **DEPTIL BC Max** permite un rápido aclarado y eliminación del mismo.



Todos los productos de higiene y desinfección deben de ser utilizados con las debidas medidas de protección adecuadas a cada producto.

Para más información consultar FT y FDS actualizadas en info@dolmar.es